

## Правильная настройка NDC-B052A версии 4.xx для работы в составе СКУД Золотые Ворота 2002 версии 2.xxx

NDC-B052 Configuration Utility

Action

Connection parameters

Port: COM9

Current Id: 0

Configuration parameters

IP Address: 192.168.1.223

Subnet Mask: 255.255.255.0

New Id: 5

Leave device in setup mode

Server IP: 0.0.0.0

Gateway: 192.168.1.1

Inbound port: 28001

Outbound port: 28002

Static port

Heartbeat period, sec: 10

Action	Result
✓ Searching hardware	Completed (Found 1 device(s))

## Правильная настройка NDC-B052A версии 4.xx для работы в составе СКУД Золотые Ворота 2002 версии 3.xxx

NDC-B052 Configuration Utility

Action

Connection parameters

Port: COM9

Current Id: 0

Configuration parameters

IP Address: 192.168.1.223

Subnet Mask: 255.255.255.0

New Id: 5

Leave device in setup mode

Server IP: 192.168.1.102

Gateway: 192.168.1.1

Inbound port: 28001

Outbound port: 28002

Static port

Heartbeat period, sec: 10

Action	Result
✓ Searching hardware	Completed (Found 1 device(s))

## Неправильная настройка NDC-B052A версии 4.xx для работы в составе СКУД Золотые Ворота 2002 версии 2.xxx

NDC-B052 Configuration Utility

Action

Connection parameters

Port: COM9

Current Id: 0

Configuration parameters

IP Address: 192.168.1.223

Subnet Mask: 255.255.255.0

New Id: 5

Leave device in setup mode

Server IP: 192.168.1.102

Gateway: 192.168.1.1

Inbound port: 28001

Outbound port: 28002

Static port

Heartbeat period, sec: 10

Action	Result
✓ Searching hardware	Completed (Found 1 device(s))

✓ **Получение данных от контроллера:**  
опрос сервером СКУД

*Контроллер опрашивает шину RS485 и ожидает запроса сервера СКУД, чтобы передать данные от подключенных к нему дверных контроллеров.*

✓ **Получение данных от контроллера:**  
нотификация на сервер СКУД

*Контроллер опрашивает шину RS485 и передает данные от подключенных к нему дверных контроллеров на указанный адрес сервера СКУД.*

✗ **Неправильная настройка** – сервер СКУД получает данные, опрашивая контроллер, и в то же время контроллер выполняет нотификацию на сервер.

### Признаки неправильной настройки:

- Периодическая потеря связи NDC B052 с сервером
- Задержка ответа от NDC B052 при выполнении команды PING с сервера

**Рекомендации по исправлению:** выполните настройку B052A – установите значение IP адреса сервера 0.0.0.0, либо обновите СКУД Золотые Ворота до версии 3.xxx

Для разных типов настроек поля, выделенные **зеленым цветом**, можно изменять, поля **выделенные красным** – не нужно изменять, такая настройка будет ошибочной